

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Minutenzeiger
Zähler 60 Sekunden
Zähler 1/10-Sekunde
Zähler 30 Minuten
Drücker A
Drücker B
Datum-anzeige
Sekundenzeiger
Stundenzeiger
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des Zählers 1/10-Sekunde
Nullstellung des Zeigers des Zählers 30 Minuten
Stellkrone
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Sekunden

KORREKTUR-MODUS **C**

Einstellen der Uhrzeit
Korrektur des Datums

Korrektur von Stunden- und Minutenzeiger und Datum-korrektur um Mitternacht
Schnellkorrektur des Datums

Bemerkung
Stellkrone in Position III : SEKUNDEN- STOPP

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen

Stellkrone in Position I
X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

1 START
Stellkrone in Position I
2 SPLIT 1
Ablesen der Zeit 1
- 5 Minuten
- 4 Sekunden
- 6/10-Sekunde
3 RESTART (Aufholen)

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **G**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN (Forts. und Ende)

4 SPLIT 2
Ablesen der Zeit 2
- 15 Minuten
- 36 Sekunden
- 8/10-Sekunde
5 RESTART (Aufholen)
6 STOP Ablesen der SCHLUSSZEIT
- 25 Minuten
- 18 Sekunden
- 4/10-Sekunde
7 Nullstellung

4 bis 7 Reihenfolge der Funktionen